

<名 称>	<仕 様>
<p>主幹配電盤</p> <p>制御回路・チャンネル数</p> <p>調光信号出力</p> <p>調光信号入力</p>	<p>受電容量 三相四線式 一相800A</p> <p>1024回路(負荷名称入力)・1024チャンネル</p> <p>DMX512 2系統(調光器回路含む)</p> <p>DMX512 1系統(持ち込み卓用)</p>
<p>照明操作卓 (LICSTAR—IV TypeJ)</p>	<p>プリセットフェーダ 80本×3段</p> <p>クロスフェーダー 1組</p> <p>段マスター 3本 タッチスイッチ(+、一切り替えあり)</p> <p>サブマスターフェーダー 20本×20ページ×6バンク タッチスイッチ(+、一切り替えあり) キュー、エフェクト(チェイス)再生</p> <p>記憶CUE(シーン)数 1000CUE</p> <p>エフェクト(チェイス) 最大100ステップ×100パターン 同時再生20パターン</p> <p>COMOS使用不可</p> <p>USBメモリー(JASCII)</p>
<p>第1,2ホーターライト</p>	<p>200Wハロゲン×90灯</p> <p>4色配線 フィルター72,78入り</p> <p>コンセントC型20A×8ヶ 切り替えスイッチ付き</p> <p>DMX-OUT、C型20A(直)上下1口ずつ</p>
<p>フロセニウムサスペンションライト</p>	<p>C型20A×24ヶ付き 8回路</p>
<p>第1,2,3サスペンション</p>	<p>C型20A×36ヶ付 12回路</p> <p>DMX-OUT、C型60A(直)上下1口ずつ</p> <p>C型30A(4口)変換ボックス有</p>

フロントサイドスポット	C型20A×16ヶ 8回路 常設ライト 1Kツグが16台ずつ
シーリングライトスポット	C型20A×32ヶ 16回路 常設ライト 1Kツグが32台
天井反射板ライト	300W×15灯 500W×36灯
ピンスポット	クセノン2KW 2台
アッパーホリゾントライト	300Wハロゲン×72灯 4色配線 常設フィルター(#71,#72,#63,#22) 予備で#78あり(260mm×225mm)
ローホリゾントライト	300Wハロゲン×8灯 9台あり 4色配線 常設フィルター(#73,#59,#22,#40) 予備で#78,#67あり(190mm×225mm)
フロアーコンセント (位置は別紙参照)	上手袖、下手袖9回路ずつ 舞台前4回路、上手下手前4回路 ローホリゾント用上手4回路、下手4回路 舞台袖上手、下手 DMX-OUT、C型60A(直) 各1面 舞台奥上手、下手 DMX-OUT、C型60A(直)×2 各1面 可搬型調光器 2Kw×3CH有 舞台袖上手、下手 DMX-IN、OUT 各1台 客席後方通路 DMX-IN、OUT (平行コンセント併設)